

Návod k použitiu:

Nepoužívajte materiál bez prečítania návodu. Používajte výrobok len pre účely, na ktoré je určený s ohľadom na normy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti práce a športových aktivít.

Upozornenie:

Napriek úsiliu, laboratórnych skúšok, kontrol, návodov k použitiu a noriem, nie je možné reprodukovať to, čo sa skutočne stane v praxi, takže výsledky z používania výrobkov v podmienkach skutočného života môžu byť niekedy jemne odlišné. Najlepší spôsob výučby je pravidelná prax pod dohľadom kvalifikovaného a školeného inštruktora. V návodu nie sú vypísané všetky možnosti nesprávneho používania. Preto materiál používajte presne podľa návodu. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Za používanie výrobku nesie zodpovednosť užívateľ. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia alebo zmeny na produkte, prestaňte produkt okamžite používať.

Údržba:

Nevystavujte dažďu, snehu, vysokým a príliš nízkym teplotám a iným externým podmienkam. Celo-kovový výrobok môžete opláchnuť vo vlažnej a sladkej vode. Pohyblivé časti je možné namazať olejom na báze silikónu. Oleje, UV žiarenie, kyseliny a iné rozpúšťadlá nesmú prísť do styku s textilnými časťami výrobkov. Všetky produkty musia byť skladované v suchom stave a na tmavom a suchom mieste.

Životnosť:

Výrobky majú životnosť, ktorej funkčnosť je obmedzená, opotrebovaním, deformáciou a koróziou. Pokiaľ oprávnená osoba zistí, že výrobok nie je už spôsobilý na bezpečné použitie je povinný takýto výrobok vyradiť a prestať používať. Produkty musia byť 1x za rok kontrolované oprávnenou osobou. Pre laná a slučky sa odporúča kontrola každé 3 mesiace.

Záruka:

Pre karabíny, úchyt, otočné ložisko, osmu výrobca poskytuje záruku 5 rokov na vady materiálu a výrobné vady. Pre slučky a laná výrobca poskytuje záruku 12 mesiacov. Pre kruh výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov. Pre hammock výrobca poskytuje záruku 12 mesiacov, avšak pre akékoľvek poškodenia (diery) poskytuje záruku len 14 dní, nakoľko po tejto lehote, mohlo dôjsť k poškodeniu mechanickým používaním zákazníka. Výrobca pre plachtu neposkytuje žiadnu záruku ohľadom trvanlivosti z dôvodu veľkej náchylnosti na defekty pri nesprávnom používaní zákazníkom, preto je potrebné tovar po prebratí okamžite skontrolovať a v prípade akýchkoľvek nedostatkov informovať predávajúceho. Výrobca garantuje len základne vlastnosti akrobatickej plachty.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nedbanlivosťou, neodborným a nesprávnym zachádzaním alebo nesprávnym skladovaním. Ak je produkt použitý spôsobom na ktorý nie je určený tak sa na neho záruka nevzťahuje.

Použitie:

Karabína:

Pred každým použitím skontrolujte, či je nie sú na tele karabíny, zámku alebo poistke známku poškodenia. Nikdy neotvárajte karabínu v priebehu zaťaženia. Vyvarujte produkt

akémukoľvek kontaktu s drsnými a ostrými hranami. Na produkte sa nesmú robiť žiadne úpravy.

Slučka/Lano

Pred každým použitím skontrolujte, či je nie sú na produkte viditeľné akékoľvek poškodenia a či máte na produkte certifikát. Produkt musí byť správne umiestnený a pripojený k bremenu bezpečným spôsobom. Zaťaženie musí byť rovnaké a nemalo by sa uzlovať ani krútiť. Pre spojenie viacerých lán je vhodné použiť karabínu a nie slučky viazať do seba. Vyvarujte produkt akémukoľvek kontaktu s drsnými a ostrými hranami. Na produkte sa nesmú robiť žiadne úpravy. Majú identifikačné štítky s označením výrobcu, technických údajov a znakom kvality CE. Používať a pracovať s týmito viazacími prostriedkami môže len viazač bremien osoba, ktorá má preukaz viazača bremien.

Osma/úchyt do stropu:

Pred každým použitím skontrolujte, či je nie sú na produkte viditeľné akékoľvek poškodenia. Vyvarujte produkt akémukoľvek kontaktu s drsnými a ostrými hranami. Na produkte sa nesmú robiť žiadne úpravy.

Plachta/Hammock:

Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú na produkte viditeľné akékoľvek poškodenia. Vyvarujte produkt akémukoľvek kontaktu s drsnými, ostrými hranami a šperkami. Pranie plachty odporúčame maximálne 3x do roka. Pred praním odstráňte všetko príslušenstvo. Vhodné na pranie v práčke - 30 °C max. na najmenších otáčkach, nežehlite, nepoužívajte bielinu, aviváž, zmäkčovadlo a ani sušičku- plachtu nesaňte na priamom slnku. Použite pracie prostriedky vhodné na športové oblečenie. Nevystavujte dažďu, snehu a iným extrémnym podmienkam. Pri cvičení nenoste šperky ani iné predmety, ktoré môžu plachtu mechanicky poškodiť. Za správne používanie, údržbu a inštaláciu plachty zodpovedá zákazník. V prípade akéhokoľvek poškodenia, natrhnutia alebo inej vady, výrobok prestaňte používať.



Kruh:

Pred každým použitím skontrolujte, či je nie sú na produkte poškodenia, prípadne nezmenil svoje vlastnosti alebo tvar. Vyvarujte produkt akémukoľvek kontaktu s drsnými a ostrými hranami. Na produkte sa nesmú robiť žiadne úpravy.

Otočné ložisko:

Pred každým použitím skontrolujte, či je nie sú na tele ložiska poškodenia. Skontrolujte či sa otočné ložisko otáča podľa požadovaných vlastností a bez akýchkoľvek komplikácií. Vyvarujte produkt akémukoľvek kontaktu s drsnými a ostrými hranami. Na produkte sa nesmú robiť žiadne úpravy.

Za správne používanie, údržbu a inštaláciu plachty zodpovedá zákazník.